2660

TOUGH UNDER FIRE

To Install (for hinged doors):

1. Adjust the bar length so the padded base is 15-18 inches from the bottom of the door when the yoke end is placed tightly against the underside of the door knob.
2. To adjust, press in the silver button and rotate the larger tube slightly, then slide the smaller tube in or out to the correct length. At the desired length, rotate the larger tube until the silver button pops up in the correct adjustment hole.
3. Place the yoke end of the Master Lock Door Security Bar tightly against the underside of the door knob.
4. Slide the padded base of the security bar toward the door until snug.

Do not place on loose rugs or floor mats.



Installation (portes à charnières):

1. Ajuster la longueur de la barre de façon que la base coussinée soit de 38 - 46 cm (15 po à 18 po) du bas de la porte lorsque l'extrémité sabot est placée solidement contre le dessous du bouton de porte.
2. Pour régler, enfoncer le bouton argenté et faire tourner légèrement le gros tube. Ensuite,faire glisser le petit tube vers l'extérieur ou l'intérieur à la longueur désirée. Une fois celle-ci obtenue, tourner le gros tube jusqu'à ce que le bouton argenté remonte d'un coup dans le bon trou de réglage.
3. Placer l'extrémité sabot de la barre de sécurité Master Lock fermement contre le dessous dubouton de porte.
4. Glisser la base coussinée de la barre contre la porte jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Ne pas placer sur des carpettes ou des tapis de plancher non fixes.

Para instalar (en puertas con bisagras):

1. Ajuste la longitud de la barra de tal modo que la base acojinada quede a 38-46 cm (15-18 pulgadas) de la parte inferior de la puerta cuando se coloque el extremo de la horquilla apretadamente contra la parte de abajo de la manija de la puerta.
2. Para ajustar,presione el botón plateado y gire el tubo más grande ligeramente, luego deslice el tubo más pequeño hacia adentro o hacia afuera para corregir la longitud. Con la longitud deseada, gire el tubo más grande hasta que salga el botón plateado por el agujero correcto de ajuste.
3. Ponga el extremo de horquilla de la barra de seguridad para puertas Master Lock apretadamente contra la parte de abajo de la manija de la puerta.
4. Deslice la base acojinada de la barra de seguridad hacia la puerta hasta que quede firme.

No la ponga sobre alfombras sueltas ni felpudos.

Retirer l'embout en forme de U pour une application sur porte coulissante

To Install (for sliding doors):

To adjust, press in the silver button and rotate the larger tube slightly, then slide the smaller tube in or out to the correct length. At the desired length, rotate the larger tube until the silver button pops up in the correct adjustment hole.

Installation (portes coulissantes):

Pour régler, enfoncer le bouton argenté et faire tourner légèrement le gros tube. Ensuite, faire glisser le petit tube vers l'extérieur ou l'intérieur à la longueur désirée. Une fois celle ci obtenue, tourner le gros tube jusqu'à ce que le bouton argenté remonte d'un coup dans le bon trou de réglage.

Para instalar (en puertas corredizas):

Para ajustar, presione el botón plateado y gire el tubo más grande ligeramente, luego deslice el tubo más pequeño hacia adentro o hacia afuera para corregir la longitud. Con la longitud deseada, gire el tubo más grande hasta que salga el botón plateado por el agujero correcto de ajuste.

PLEASE NOTE: The Master Lock Door Security Bar is not designed as the primary locking device on your exterior door. It is intended as additional security used in conjunction with your current door hardware.

À NOTER: La barre de sécurité Master Lock n'est pas conçue pour servir de dispositif de verrouillage principal de votre porte extérieure. Elle est conçue uniquement comme dispositif auxiliaire, utilisé de concert avec votre serrure de porte actuelle.

SÍRVASE OBSERVAR: La barra de seguridad para puertas Master Lock no está diseñada para usarse como principal dispositivo de seguridad en puertas exteriores. Está destinada a servir como seguro adicional empleado en conjunto con el mecanismo actual de la puerta.

74023

A Horquilla que no marca:
(removible para puertas corredizas)
Diseño apto para funcionar con la mayor parte de los herrajes de puertas. Protege contra los daños del acabado.

B Diseño apto para la mayoría de laspuertas:
El ajuste simple con botón no necesita herramientas.

C Tubo de acero de alta resistencia:
Calibre 20 para mayorresistencia.

D Portátil:
Plegable para caber en la mayor parte de las maletas y equipajes.

E Junta esférica pivotante:
Asegura pleno contacto con el piso.

F Pata acojinada:
Ofrece un agarre firme en la mayor parte de las superficies de piso y protege contra daños del acabado.

Ideal para:
Casas y apartamentos (puertas de entrada,puertas interiores para privacidad, puertas de acceso de garajes),dormitorios de estudiantes y viajes.

La maison et l'appartement (portes d'entrée, portes d'intimité intérieures, portes d'accès au garage), les dortoirs étudiants et en voyage.



P19332

Limited Lifetime Warranty / Garantie à vie à responsabilité limitée / Garantía limitada de por vida – www.masterlock.com
La garantía de este producto se hará Valida siempre y cuando su uso sea bajo condiciones normales

VAULT
masterlockvault.com
Safely store your Combo, Key number, or confidential data

0 71649 21822 4

© 2012

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin
53210 U.S.A.
www.masterlock.com
Made to exclusive
Master Lock specifications in China.
Fabriqué selon les spécifications exclusives de Master Lock en Chine.
Hecho según las especificacion esexclusivas de Master Lock en China.

Adjusts to Fit Most Sliding and Hinged Doors

Hinged Door Adjusts from 30in to 44-1/2in

Sliding Door Adjusts from 27-1/2in to 42in

Master Lock

S'adapte à la plupart des portes coulissantes et à charnières

Se ajusta para adaptarse a la mayor parte de las puertas corredizas y abisagradas

La porte à charnières s'ajuste de 76 à 113 cm (30 à 44-1/2 po)

La puerta abisagrada se ajusta desde 76 hasta 113 cm (30 hasta 44-1/2 pulgadas)

La porte coulissante s'ajuste de 70 à 112 cm (27-1/2 à 42 po)

La puerta corrediza se ajusta desde 70 hasta 112 cm (27 hasta 42-1/2 pulgadas)

Pasador de tiro para quitar la horquilla en aplicaciones de puertas de terrazas

Contents
1 Security Bar

Contenido
1 Barre de sécurité

Contenus
1 Barra de seguridad

265D

Dual Function Door Security Bar

Adjusts To Fit Most Sliding And Hinged Doors

Barre de sécurité à double fonction pour porte

S'adapte à la plupart des portes coulissantes et à charnières

Barra de seguridad para puertas de doble función

Se ajusta para adaptarse a la mayor parte de las puertas corredizas y abisagradas

A Non-marring yoke: (removable for sliding doors) Designed to work with most types of door hardware. Helps protect against finish damage.

B Designed to fit most doors: Simple push button adjustment requires no tools.

C High strength steel tube: 20-gauge for greater strength.

D Portable: Collapsible, to fit in most suitcases and garment bags.

E Pivoting ball joint: Assures full contact with floor.

F Padded foot: Provides sure grip on most floor surfaces and protects against finish damage.

Ideal for:
Home & apartment (entry doors, interior doors for privacy, garage access doors), student dorms and travel.

A Sabot anti-marques: (amovible pour portes coulissantes) Conçu pour s'adapter à la plupart des types de quincaillerie de porte. Aide à protéger le fini des dommages.

B Conçu pour s'adapter à la plupart des portes: Le réglable simple à bouton poussoir n'exige aucun outil.

C Tube d'acier haute résistance: Son calibre 20 assure unerésistance accrue.

D Portatif: Démontable, il se place dans la plupart des valises et porte-habits.

E Joint sphérique pivotant: Assure un contact complet avec le plancher.

F Pied coussiné: Permet une prise solide sur la majorité des planchers et protège le fini de tout dommage.

Convient parfaitement pour: